

Általános tudnivalók, kezelési és használati utasítás

1. Milyen anyagokból készülnek az Angel Sexshop által forgalmazott termékek?

- A termékek különböző anyagokból készülhetnek: PVC, latex, fém, üveg, szilikon stb.
- A gyártás során felhasznált anyagok az előírásoknak megfelelően mentesek mindenféle káros anyagtól, például ftaláttól. Ezt az információt a gyártók a termékek dobozán is feltüntetik.

2. Előfordulhat bármilyen allergiás reakció a termékek használata közben?

- A fém és a latex az ezekre érzékenyeknél allergiás reakciót válthat ki. Használat vagy vásárlás előtt érdemes megnézni a termék pontos anyagösszetételét.
- Az allergiás tünetet a fém vagy a latex bőrrel való érintkezése váltja ki.
- *Latexallergia* bármilyen életkorban kialakulhat. Minél többet használ valaki latexet tartalmazó vagy abból készült eszközöket, annál valószínűbb, hogy kialakul nála ez a fajta túlérzékenység.
- A latexallergia leggyakrabban bőrreakciót okoz: a bőr kipirosodik azokon a részeken, ahol a gumival érintkezik. Akut életveszélyes reakciót (anafilaxiás sokk) nagyon ritka esetben okoz.
- Megelőzése csak latexmentes eszközök használatával érhető el. A túlérzékenység gyógyszeresen nem kezelhető.
- *Fémallergia* bármelyik fém miatt kialakulhat, egyénfüggő, hogy kinél mi okoz tüneteket.
- A fémallergia szintén bőrreakció formájában jelentkezik.
- Eleinte enyhe bőrpír, kisebb viszkető hólyagok jelennek meg ott, ahol a fém a bőrrel érintkezett. A krónikus fémallergia során a bőr kiszárad és fájdalmasan felpikkelyesedik.
- Megelőzésének leghatékonyabb módja, ha elkerülöd a fémekkel való érintkezést.
- Ha egy termék használata során bármelyik allergiás tünet jelentkezne, azonnal hagyj abba a használatát!
- Allergiás tünet megelőzhető szilikonból vagy üvegből készült termékek használatával. Ezek hipoallergén, bőrbarát anyagok, könnyen tisztíthatók.

3. Hogyan használjam az elemmel működő termékeket?

- A termékek leírásánál mindig feltüntetjük a használathoz szükséges elemek típusát és számát. A gyártók a csomagoláson is feltüntetik ezt az információt.
- Az elemek behelyezésénél figyelj a helyes polaritásra (+ / -), különben a termék nem fog működni. Ha az elem a behelyezésnél szorul, nem szabad erőltetni. Ez tölthető elemeknél fordulhat elő. Célszerű ezek használatát mellőzni.
- Érdemes márkás, jó minőségű elemeket használni. Ezekkel hosszabb működési idő érhető el.
- Új és használt elemeket nem érdemes vegyesen használnod, mert így gyengül a rezgés intenzitása és rövidül a működési idő.
- A gyárilag elemmel ellátott készülékeknél az első használat előtt távolítsd el a véletlen elindulást megakadályozó védőfóliát!

4. Hogyan használjam az akkumulátoros termékeket?

- Ezekbe a termékebe NiCd, NiMH vagy Li-ion típusú akkumulátorok kerülnek beépítésre. A feltöltéshez kizárólag a gyári töltő használható. Más gyártótól származó, nem eredeti tápok használatával károsíthatod.
- A termékekhez csak a töltőkábel tartozik, a hálózati adapter nem. Ennek oka a sokféle szabvány. Hálózati adapter nélkül a töltőkábelt powerbankhez, számítógéphez, laptopoz, vagy más USB-csatlakozóval ellátott készülékedhez tudod csatlakoztatni.
- Az első használat előtt töltsd fel maximálisan az akkumulátort a csomagoláson lévő vagy a leírásban szereplő utasításoknak megfelelően. Nem javasoljuk, hogy az akkumulátorokat túl hosszán hagyd a töltőn azután, miután feltöltődtek. Esetleg túltöltődhetnek, ami a következő töltési ciklusban a kapacitás csökkenéséhez vezethet és rövidülhet az élettartam is.
- Az akkumulátoros termékeket szobahőmérsékleten, száraz helyen érdemes tárolni.
- Ha hosszabb ideig nem használod a terméket, az akkumulátoroknál önkisülés léphet fel. Szobahőmérsékleten ez a kapacitás 30%-a egy hónap alatt. A hőmérséklet emelkedésével természetesen az önkisülés mértéke is nő.
- Az új vagy sokáig tárolt akkumulátorok teljes kapacitásukat csak néhány feltöltés és lemerülés után érik el.
- Töltés előtt győződj meg arról, hogy az akkumulátor szobahőmérsékletű. 15 °C alatt és 30 °C felett a következő töltési ciklusban a kapacitás csökkenni fog.
- Átlagos használat mellett a NiCd akkumulátorok élettartama körülbelül 1000 töltési ciklus, míg a NiMH típusúaknál úgy 500 ciklusra becsülhető.
- Az akkumulátorokat ne nyisd ki erővel, ne erőltesd őket mechanikusan, ne dobd a tűzbe és ne tedd ki magas hőnek! A már működésképtelenné vált termékeket ne a szemétkébe dobd ki, hanem elektronikai hulladékként kezeld őket!

5. Kell síkosítót használnom?

- Vegyük figyelembe, hogy bármilyen jó minőségű anyagból is készült kedvenc játékunk, síkosításra szükség lesz. A síkosító nélkül használt termék fájdalmat, hámsérülést okozhat, tönkretéve ezzel a boldognak tervezett perceket.
- Egyre több gyártó tünteti fel, hogy az általa készített szilikonos síkosító a szexuális segédeszközökkel és óvszerrel is kompatibilis. Mi azonban azt javasoljuk, hogy célszerűbb hagyományos vízbázisú síkosítót használni.
- A masszázsolaj, babaolaj, különböző krémek tönkreteszik kedvenc játékunk anyagát. Az ágyneműn, bútoron is nem, vagy csak nehezen eltávolítható foltot hagyhatnak.

6. Mikor ne használjam a terméket?

- Sérült, kipirosodott bőrfelület vagy nyálkahártya esetén semmiképpen. Allergiás reakció esetén azonnal hagyd abba a játékszer használatát!

7. Hogyan tisztítsam a termékeket?

- A szexuális segédeszközöket minden használat előtt és után is alaposan tisztítsd meg! Tisztítás előtt a vibrátoros termékekből távolítsd el az elemeket, és ügyelj arra, hogy ne jusson víz a készülék belsejébe.
- Célszerű langyos vízzel és folyékony szappannal végezni a tisztítást, majd alaposan leöblíteni. Utána speciális, szexuális segédeszközökhöz kifejlesztett tisztítóspray-t kell fújni a termék felületére.
- Ez pár másodperc alatt kifejti hatását, majd öblítéssel eltávolítható. Ezután hagyd megszáradni, vagy töröld el puha anyagú törlőkendővel. Ezek a spray-k nem csak tisztítják, ápolják is a felületet, így az sokáig megőrzi minőségét.
- Az élethű anyagból készült termékeket száradás után érdemes hintőporral kezelni. Így megelőzhető az anyag ragacsosodása.
- A tisztítás során kerülj a vegyszerek, alkoholt vagy oldószert tartalmazó anyagok használatát.

8. Hogyan tároljam a termékeket?

- A vibrátorokat, dildókat és egyéb játékszereket mindig száraz helyen, egymástól elkülönítve tárold. Ha egymáshoz érnek, már rövid idő után károsítják a felület anyagát. Ilyenkor összeragadnak, az anyag ragacsossá válik.
- Ha ez megtörtént, semmiképpen ne használd!
- A tároláshoz kapható speciális tasak, de megteszi egy zokni is. Nejlonszatyor semmiképpen nem javasolt, ez is károsítja a játékszerünk anyagát.

9. Mire érdemes még odafigyelnem?

- Gyermekek elől zárd el!
- A termékeket mindig a rendeltetésüknek megfelelően használd!
- Az óvatos használattal elkerülhetők a sérülések!
- A termékeket ne használd sebes vagy irritált bőrfelületen!
- Hagyományos elemet sosem próbálj újratölteni! A benne lévő sav kifolyik, a kis teljesítményű elemek, például gombelem felrobban!